

## FONTOS!

A tartozékokat szíveskedjenek ellenőrizni kicsomagolás után, hogy hiánytalan minden részhez a meghirdetett tartozék! (babahordozóhoz egy pár adapter (két fekete műanyag csatlakozó), 1db esővédő, 1db rovarháló, 1 pár kesztyű, 1 db pohártartó, 1 db pelenkázó táska, 1 db alsó csomagtartó a vázon, 3db lábzsák a részekhez stb)

Legyenek szívesek a funkciók működését ellenőrizni!

Az esetleges hiányosságot átvételtől számított 5 napon belül jelezni kell írásban számunkra.

Az ezen időn túli tartozékok hiányát sajnos csak vételár és postaköltség ellenében tudjuk pótolni! Személyes átvétel esetén a vételár ellenében tudjuk pótolni.

## Kicsomagolás:

A babakocsi részei külön zacskókban találhatóak (sport, mőzes, hordozó, váz, kerekek). Mindegyik részhez hozzá vannak csomagolva a tartozékai, pl: kupola, lábzsákok, adapter, karfa stb.

A mőzeskosarak bizonyos típusoknál össze zárhatóak, kinyitásához segítséget a facebook oldalon a "Fényképek/Videók" vagy "Videók" fül alatt lehet találni videó formájában. (facebook.com → Babajárgány - Új babakocsi azonnal készletről → Fényképek/Videók)

A babakocsi használatáról, funkciókról a facebook oldalon (Babajárgány - Új babakocsi azonnal készletről) lévő hirdetésekben található videó link megnyitásával vagy a weboldalon ([www.ujbakocsi.hu](http://www.ujbakocsi.hu)) a termékismertető oldalán alul megtekinthetőek vagy a youtube.com oldalon a márkanév és típus beírása után rákereshető.

## Váz:

A babakocsi váz kinyitásához a tolókart húzzuk magunk felé felfelé, a váz magától bekattan a helyére.

A váz összecsukásához tolókarhoz állunk, jobb oldalon kis piros gombot nyomva tartjuk és a két fekete fület felhúzzuk teljesen, a tolókart lefelé nyomjuk a föld felé, az első kerekeket beigazítjuk.

## PARADISE BABY FX és VR típusok vázának összecsukása:

(Videó a facebook oldalon a "Videók" fül alatt) a váz oldalsó részén alul két fekete gomb helyezkedik el, egyszerre megnyomva összecsukható a váz. Ha

megnyomtuk egyszerre a két fekete gombot azután lefelé engedjük a tolókart a föld felé.

Terhelhetőség:

Babakocsik maximális terhelhetősége: 18kg

Részenként:

Babahordozó terhelhetősége (típustól függően, lásd a hordozó címken): 10 vagy 13kg-ig

Mózeskosár maximális terhelhetősége: 9 kg

Pelenkázó táskák maximális terhelhetősége: 1,5kg

Alsó csomagtartók (vázon lévő alsótáska) maximális terhelhetősége: 3kg

Kerekek:

Az első kerekek tengelye végén található kupakszerű védőt el kell távolítani(Nem minden típusnál van védő).

Az első kerekeket be kell pattintani a vázon lévő első foglalatokba, kattanás jelzi a művelet sikerességét.

Az első kerekek bolygósíthatók és fixálhatók, fixáló gomb elöl a kerék felett (piros vagy fekete gomb vagy csavarható, típustól függően)

A hátsó kerekek tengelye általában még nincs behelyezve a kerékbe, a tengely TOMPA VÉGÉT a kerékbe kell bekattintani a keréken lévő külső középső fekete gomb megnyomásával, a művelet sikerességét kis kattanás jelzi. A tengely hegyes végével a vázba illeszthetők a hátsó kerekek. Szintén kattanás jelzi a kerekek megfelelő csatlakozását.

A kerekek minden esetben csapággal vannak ellátva.

A csapágakat és a tengelyeket első használatbavétel előtt és minimum fél évente vagy igény szerint akár 3 havonta vagy sűrűbben is WD40 vagy ahhoz hasonló típusú zsírral be kell fújni.

A felfújható gumi kerekek esetén a gumin és felnin lévő maximális nyomást jelző értékeket mindig be kell tartani. Ha túlfújják a gumikat a felnik elhajolnak! Túl kemény gumik hamarabb kopnak, a túl puha gumikkal nehezebb tolni a babakocsit.

A gumik általános méretűek: első kerekek 10" átmérőjűek, hátsók 12" átmérőjűek. Szinte bárhol beszerezhetők belső gumik pl: bevásárló központokban, bicikli boltban vagy bicikliszervizekben, interneten a gumikon

található méreteket beütve rendelhetők külső és belső gumik.

#### Tisztítás:

Kerekek tisztítása langyos szappanos vízzel, szivaccsal tisztítható. Ezt követően újra be kell zsírozni a csapágyakat és a tengelyeket.

A vázat hasonlóképpen vizes szappanos/mosószeres szivaccsal le lehet mosni. CIF vagy hasonló súrolókrémekkel a babakocsit bármely részén TILOS használni!

A vázat nedves, dohos helyen nem szabad tárolni mert a fém alkatrészek rozsdásodhatnak.

#### Fék:

A babakocsi vázon a két hátsó kerék közötti pedál a fék. Finoman lenyomjuk és picit megmozgatjuk a babakocsit, hogy megfelelően bekattanjon a fék a helyére, kis kattánást hallunk ha a fék bekattant. Erőltetni, erősen rátaposni nem szabad, a belső szerkezet elhajlik, ennek következtében a fék nem fog működni.

#### Tolókar:

Magasságának beállítása a tolókar két oldalán kívül vagy belül található fekete gombok együttes nyomásával beállíthatók a kívánt dőlésszögre.

A tolókaron alul vagy belül található két fül a pelenkázó táska akasztására szolgál.

A babakocsi részeit rákattinthatjuk a vázra mindkét irányból.

Babahordozó(0-10kg, 0-13kg):

A babakozdókhoz minden esetben jár egy pár adapter amivel a vázra tudjuk helyezni a babakozdót. A babakozdó vázra helyezése után győződjünk meg arról, hogy a babakozdó nem jön ki a csatlakozóból, és biztonságosan tartja az adaptert. A vázra helyezéshez az előzőekben említett videók nyújtanak segítséget.

A babakozdók esetén mindig tartsuk be a mellékelt kézikönyvben leírt utasításokat, figyelmeztetéseket.

Mózeskosár:

A mózeskosár ha a korábbi pontokban leírt módon kinyitásra kerül, a mózeskosár kupolája/napellenzője felnyitható: felfelé csak emeljük, bekattan a helyére.

Leengedni a kupola tövében mindkét oldalon a huzat alatti GOMBOK együttes megnyomásával leengedhető.

Paradise baby FX és VR típusnál a mózeskosár kupoláján több állítási fokozat van. Lefelé engedve nyomjuk meg egyszerre annyiszor a kupola tövében lévő két oldal huzat alatti gombokat amíg a kívánt dőlés szöveget elérjük.

Mózeskosár belső huzatai cipzáras vagy szélére ráhúzott módon van rögzítve. A matrac huzata lehúzható.

Fejtámla állítás:

VR, Melody, Rocco: a mózeskosár alján, a fejhez közelebbi oldalon alul van egy kis tekerő, ezt ha benyomjuk könnyen feltekerhető a fejtámla.

Többi típus esetén(pl FX, Euforia, Magnetico stb): a fej rész felől, a mózeskosáron kívül esik egy tekerő, ki húzzuk és eltekerjük egyik irányba, így felemelhetjük a fejtámlát. Kívánt magasság elérése után visszanyomjuk a tekerőt. Lefelé ugyan így: kihúzzuk a tekerőt, másik irányba tekerjük, lefelé fog elindulni a fejtámla, leengedhető vízszintesig.

A kupola fogantyúja kivehető, a kupola tövében lévő állító gombok felett a huzat alatt mindkét oldalon csavar található. Ezeket kitekerjük, kivesszük, így a fogantyú kivehető, a kupola huzata lehúzható, mosógépben kimosható.

Szárítógépben szárítani TILOS!

Sport rész:

A sport részek kupolájának előre-hátra mozgatásához nincs szükség gombnyomásra, csak előre-hátra kell tolni.

Ahhoz, hogy könnyebben vagy nehezebben lehessen előre-hátra tolni a kupolát, a kupola tövében (ahol hajlik előre-hátra) csavar található, ezeknek a csavarokon mindkét oldalán lehet szorítani vagy engedni illetve ha teljesen szétcsavarjuk (elegendő egyik oldalon is) akkor a huzat le is húzható a merevítőről. A sport rész kupoláit a vas merevítők NÉLKÜL lehet mosógépben mosni, a vas merevítőkkal együtt TILOS mosógépben mosni!

Szárítógépben szárítani TILOS!

Ha túl szoros a kupola működése, tehát nehezen lehet előre-hátra mozgatni, akkor lazítani kell a kupola tövében a csavarokon. Az erőltetés során a kupola tövében a csatlakozó (ahol a kupola a sportrészbe csatlakozik, oldalt kívül fekete gombos rész) elreped, majd eltörik.

Mosás:

A huzatok minden részről levehetőek, mosógépben moshatók, a kupolák is. Kivétel a mózeskosarak oldalsó részén lévő szövet/bőr borítás. Ezeket kézzel kell tisztítani puha ronggyal/szivaccsal, langyon szappanos/mosószeres vízzel, utána tiszta vizes ronggyal/szivaccsal kell áttörölni.

Súrolókrém (pl: CIF) vagy súrolópor vagy durva mosószerek nem alkalmazhatók ezen a felületen sem tisztításra!

Bársony: maximum 30 fokon kímélő programon, centrifuga maximum 1000 fordulatig használható.

Az anyag-eco bőr kombinációs huzatokat mosógépben maximum 40 fokon kímélő mosással kell mosni, centrifuga maximum 1000 fordulatig használható.

Az eco bőr huzatokat maximum 30 fokon kímélő programon, centrifuga maximum 1000 fordulatig használható.

Az anyag huzatokat mosógépben maximum 40 fokon kímélő mosással kell mosni, centrifuga maximum 1000 fordulatig használható.

A huzatokat minden esetben óvni kell az erős napsugárzástól.

A mőzeskosár belső fehér huzatai maximum 40 fokon moshatók, fehéríthetők.  
A mőzeskosárban lévő matracok kókusz rétegét mosógépben mosni TILOS!  
A mőzeskosár szivacsát maximum 30 fokon, alacsony centrifugával, kímélő mosással lehet mosógépben mosni. A javasolt hőfok feletti mosás kinyúlást okozhat!

A mőzeskosár matraca ha dupla rétegű(kókusz-szivacs), a kókusz réteg legyen mindig felül, a szivacs réteg alul.

Szárítógépben szárítani TILOS!

Garancia:

Garancia időtartama 2 év

Gyártói garancia alá tartoznak a babakocsik.

Gyártói garancia: a hibás terméket hozzám kell behozni vagy visszaküldeni, én továbbítom a gyárnak, ezt követően a gyár javítja vagy cseréli a hibás terméket.

A garanciális javítás/cseré körülbélül négy hetet vesz igénybe, ez lehet kevesebb, de lehet több is.

Garancia a használatból adódó természetes kopásra, nem az utasítás szerinti kezelés következtében keletkezett funkciók meghibásodására, sérülésekre szakadásra, törésekre, hajlásokra, fakulásra, foltra, a huzat bolyhosodására, nem megfelelő hőfokon mosott huzat kinyúlására, a futárszolgálat által okozott károokra NEM VONATKOZIK.

Fontos!

A babakocsik szállításkor jól be vannak csomagolva, dobozban és plusz fóliázva is vannak, nagyon ritka ha sérülnek, viszont előfordulhat szállításkor keletkezett sérülés, viszont ezekre nem tudok felelősséget vállalni!

A garanciális és egyéb hibát haladéktalanul (2 napon belül) jelezni kell írásban üzenetben vagy emailen ([bkzskft@gmail.com](mailto:bkzskft@gmail.com), vagy facebook oldalunkon). A jelzett hiba keletkezése utáni hetek, hónapok elteltével visszaküldött hibás termék esetén sajnos már nem áll módomban elfogadni a reklamációt. A javításra/cserére visszaküldendő terméket a hiba bejelentését követő 7 munkanapon belül el kell juttatni címünkre, mely a számlán vagy a jótállási jegyen lévő bélyegzőn szerepel.

A kifogásolt termék visszaküldésének költsége mindaddig a vevőt terheli, amíg

a reklamáció jogossága be nem bizonyosodik!

A csomagban küldeményként küldött garanciális reklamációs termékek küldési költsége oda-vissza a vevőt terheli, ha:

- a küldés indokolatlan,
- nem hibás a termék,
- nem az utasítás szerint szerelte össze a vevő és ebből kifolyólag helytelenül használta a terméket,
- a termékben kár keletkezett
- ha bebizonyosodik, hogy nem rendeltetésnek megfelelően használta a vevő a terméket.

Utánvételt küldeményt nem áll módunkban átvenni!

Javításra, cserére küldendő termékeket alaposan be kell csomagolni, hogy ne sérüljön a szállítás során, ne essen ki semmijen alkatrész a csomagolásból. Ha a hozzánk küldött termék ebben az esetben sérül, vagy hiányos lesz, a termék átvételét, javítását meg tagadhatjuk, a sérülésért, hiányosságért felelősséget nem vállalunk! A javításra, cserére visszaküldött termékeket csak tiszta állapotban vesszük át. Koszos huzatot, sáros kereket nem áll módunkban átvenni.

Garanciális és egyéb javítással, kérdéssel kapcsolatban forduljanak hozzám bizalommal:

Bekkerné Zovani Kinga

06305433710

[bkzskft@gmail.com](mailto:bkzskft@gmail.com)

Bk&zs Kft

